

# COSMOS

## 酸素濃度計

### コスモクターXP-3180

0~25vol%の酸素を測定します。

より美しくデザイン一新。  
より使いやすく機能一新。

▶ **約2/3に軽量化。**※当社従来品比

手に持ったままの操作感がさらにアップしました。

▶ **わかりやすい2つの濃度表示。**

デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をわかりやすくお知らせ。

▶ **電池寿命が約2倍にアップ。**

一回の電池交換で100時間の連続使用が可能になりました。  
(無警報時)



#### 各種検定合格品

- 本質安全防爆構造 Exib II BT3
- 日本海事協会 (NK) 型式承認品 No.06T606 (指定要)
- CE (指定要)

vol%



# 酸素濃度計

## 特長

- **わかりやすい2つの表示方法**  
デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせします。
- **小型・軽量**  
手に持ちやすいデザインで、重さは従来機種より約30%減。
- **省電力**  
電池使用時間が従来機種より約2倍。
- **大きくて明るい警報表示**  
赤色LEDで警報表示。いっそう見やすくなりました。
- **2種類の電源を使用可能**  
単3形アルカリ乾電池またはACアダプタ(オプション)の2つの電源で使用できます。
- **流量異常検知機能**  
ポンプの目詰り等の異常を自己診断してお知らせします。
- **ロガー機能(オプション)**  
5秒ごとのサンプリングで約10時間分のデータ保存が可能。
- **本質安全防爆構造**

## 仕様

型 式	XP-3180
対 象 ガ ス	酸素
採 取 方 式	自動吸引式
検 知 原 理	隔膜ガルバニ電池式
測 定 範 囲	0~25.0vol%
指 示 精 度 *1	±0.3vol%
警 報 設 定 値	18.0vol%
表 示 方 式	液晶デジタル(バックライトつき) デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示
警 報 方 式	ガス警報時:ブザー、赤色ランプ点滅 故障警報時:ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
防 爆 構 造	Exib II BT3 (本質安全防爆構造)
使用温度範囲	-10~40℃
電 源	単3形アルカリ乾電池4本
連続使用時間 *2	アルカリ乾電池使用時:約100時間 (無警報時、20℃、バックライトOFF時)
外 形 寸 法	W82×H162×D36mm
重 量	約450g(電池除く)
標 準 付 属 品	レーザーケース、単3形アルカリ乾電池4本、ガス導入管 (1m)、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、吸引パイプ、 吸引パイプ用ゴム
オ プ シ ョ ン	ガス導入管、ミキサ、ログデータ収集セット (CD-ROM ソフトウェア+USBケーブル)、ACアダプタ*3



- \*1 同一測定条件による。
- \*2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。
- \*3 ACアダプタ使用時は防爆構造適用外です。

**安全に関するご注意**

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 検知器は指定対象ガスのものでお使いください。指定の対象ガス以外でご使用になると事故の原因になるおそれがあります。

検知器の性能を維持し、安全を確保していただくためには  
日常点検および定期点検を実施してください。

このカタログは、再生紙を使用しています。



## 新コスモス電機株式会社

本社 ■〒532-0036 大阪府淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111  
 本日本支社 ■〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (徳和浜松町ビル3F) TEL(03)5403-2703  
 西日本支社 ■〒532-0036 大阪府淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-2111  
 中部支店 ■〒461-0004 名古屋市中区栄3-15-31 (住友生命千種ビル5F) TEL(052)933-1680  
 札幌営業所 ■〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2 (札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101  
 仙台営業所 ■〒983-0852 仙台市宮城野区福地4-12-7 (アイリスビル2F) TEL(022)295-6061  
 新潟営業所 ■〒950-0855 新潟市東区江南6-2-1 (3シックスビル) TEL(025)287-3030  
 静岡営業所 ■〒422-8062 静岡市駿河区稲川13-1-20 (ハギワラビル2F) TEL(054)288-7051  
 北陸営業所 ■〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アール・エスビル2F) TEL(076)234-5611  
 広島営業所 ■〒730-0851 広島市中区曙町9-4 TEL(082)294-3711  
 九州営業所 ■〒812-0013 福岡市博多区博多駅前3-1-1 (NORTH Zビル5F) TEL(092)431-1881  
 北海道出張所 ■〒330-0855 さいたま市大宮区上小町5-4-4 (武井ビル2F) TEL(048)643-1223  
 千葉出張所 ■〒260-0834 千葉市中央区今井1-2-3-7 (S Yビル2F) TEL(043)209-1650  
 西東京出張所 ■〒192-0075 八王子市南町13-1 (八王子繊維センタービル1F) TEL(042)680-7918  
 神奈川出張所 ■〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-3-1 (新横浜アービスエア6F) TEL(045)473-6451  
 京浜出張所 ■〒520-0044 大津市京町4-4-23 (アソルティオ大津京町6F) TEL(077)526-6222  
 姫路出張所 ■〒670-0965 姫路市東区末3-5-0 (姫路駅前マービル2F) TEL(079)225-8365  
 岡山出張所 ■〒712-8051 倉敷市中区2-8-22 (岡一ビル1F) TEL(086)459-5200  
 徳山出張所 ■〒745-0044 周南市千代田町5-1-1 TEL(0834)22-6352

測定器の総合商社

**株式会社 佐藤商事**  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

TEL: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

http://www.uruzo.com http://satosokuteiki.com

\*カタログに記載されている仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

2011年4月制作  
7399-D001