

# 「商取引・はかり売り」などの取引・証明用に 検定付きはかりHV-C-K(大型)シリーズ



HV-C-K  
標準モデル

HV-CP-K  
内蔵プリンタモデル

## 全4モデル

- ・ひょう量 300kgモデル / 600kgモデル
- ・標準モデル / 内蔵プリンタモデル



便利なプリンター体型モデル  
「CP」シリーズ

## 3色5段コンパレータライト

- ・見やすい3色のライトで作業効率アップ

〔パック詰め作業 (少ない・ちょうどよい・多い / 3段 または 5段)  
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ … 最大7段まで)



## 便利な機能

- 棚卸し、在庫数量管理に: 個数計機能: ネジ、ワッシャーなどの個数カウントに
- 連続した計量に: 累計機能: 計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回)  
オートテア機能(自動風袋引き) 容器を載せると自動的に風袋引きして表示をゼロに  
(コンパレータ機能との組合せによる)
- 生産ラインの組みみに: 様々なコマンド対応(計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限值要求&入力 他)

## 選べる出力 オプション

- ・USB(双方向通信) / RS-232C(D-Sub9P) ※USBまたはRS-232Cは 2chまで装着可能(USBを2ch / RS-232Cを2ch / 両方を1chずつ)
- ・コンパレータ・リレー出力 / ブザー / 接点入力 (USB / RS-232Cインタフェースと同時装着が可能)
- ※ ブザー: 約58dB・本体正面1m測定時 / 接点入力は別売フットスイッチAX-SW137と組み合わせてOn・Off/ゼロ/プリントなどに使用可能

## 仕様

- ・大きいものをはかる時に便利: 表示部を上向き方向に4段階で調整可能  
※検定つきはかりはポールを取り外すことはできません
- ・汚れにくい / 頑丈: ステンレス製計量皿(SUS430)
- ・別売オプション: 移動用車輪 / ローラーコンベア 他
- ・電源: ACアダプタ付属 / 標準モデル(HV-C-K)は乾電池駆動も可能



表示部背面オプション装着イメージ

精度等級 III 級 / ご注文時に使用地区をご指定ください

標準タイプ	HV-300KC-K	HV-600KC-K	
内蔵プリンタ付きタイプ ※1	HV-300KCP-K	HV-600KCP-K	
ひょう量 [kg]	300	600	
目量(最小表示) [kg] ※2	0.05(0~150kg) 0.1(150~300kg)	0.1(0~300kg) 0.2(300~600kg)	
使用範囲(最小測定量) [kg]	1~300	2~600	
サンプル数	5個(10個、20個、50個、100個 切替可能)		
最大計数值	60,000個		
表示単位	kg / pcs		
表示部	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高 約26mm 3色5段コンパレータLED 表示書換 10回/秒		
計量皿寸法 [mm]	600(W)×700(D)		
外形寸法 [mm]	600(W)×943(D)×942(H)		
電池駆動時間(HV-C-K)	約600時間(アルカリ乾電池使用時 / バックライトOff時)		
使用環境	-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)		
標準付属品	表示部カバー(AXP-3003217D) / ACアダプタ		
電源	HV-C-K	ACアダプタ(AX-TB266:付属) / 乾電池(単一×4本:別売)	
	HV-CP-K	ACアダプタ(AX-TB278:付属)	
注文コード	HV-C-K	HF-HV300KC-K	HF-HV600KC-K
	HV-CP-K	HF-HV300KCP-K	HF-HV600KCP-K

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット(感熱紙)方式

※2 デュアルレンジ：計量値によって目量(最小表示)が変わります。表示単位はkg(キログラム)です。g(グラム)表示にはなりません。

～～検定付きはかりは ポールを取り外すことは出来ません～～

#### 別売品

◆ USB インタフェース(双方向通信) ※1	HVW-02CBJA	
◆ RS-232C インタフェース	HVW-03CJA	
コンパレータリレー出力 / ブザー ※2 / 接点入力	HVW-04CJA	
移動用車輪	FW-16-4	
ローラコンベア	FW-18-4	
内蔵プリンタ専用ロール紙(5巻セット)	AX-PP147-S	
マルチプリンタ	AD-8127	
プリンタ AD8127用台(ポール取付タイプ)	HVW-12C	
フットスイッチ ※3	AX-SW137-REZERO	
ブザー付きコンパレータライト ※4	AD-1612	
ACアダプタ (標準付属)	HV-C-K用 HV-CP-K用	AX-TB266 AX-TB278

◆ USBインタフェース(HVW-02CBJA)とRS-232C出力(HVW-03CJA)は最大2chまで取付ができます

例 ①USBを2ch / ②RS-232Cを2ch / ③USBとRS-232Cを1chずつ

※1 別途市販のUSBケーブル(A~Bタイプ)のケーブルが必要です / 専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください

※2 音量約58dB(本体正面1mでの測定時)

※3 別売の接点入力(HVW-04CJA)が必要です

動作内容: On・Off/ゼロ・風袋引き / プリント等 (はかり本体側の内部設定からいずれかを設定)

※4 リレー出力(HVW-04CJA)と、接続ケーブル(AX-K05862-N200)が必要です

Discover Precision

AND 株式会社 エー・アンド・ティ

安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階  
TEL. 044-738-0622 FAX. 044-738-0623  
<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com>