



SCIENCE OF SENSING
測定器のケットです。



水分計
木材水分計

木材水分計 MT-730

良い仕事に、良い道具。



木材水分計 MT-730

本器「木材水分計MT-730」は、従来から広く活用されている電気抵抗式を採用した木材水分計です。

木材は乾燥するまでに相当な時間を要します。乾燥が不十分のまま加工や施工をすると事後に歪みが生じたり、ひび割れが発生したりする原因となります。

一方で木材は、歴史的建築物への使用事例から見られるように、施工方法と管理さえ怠らなければ、数百年の寿命を有することもできる優れた素材です。特に我が国のような高温多湿な気候風土に適し、湿度の増減に木材自体が追随するため、活きた素材とされています。

木材を活かすためにも、水分管理を正しく行うことが必須と言えるでしょう。良い仕事は良い道具から。



● 16種の樹種データと「広葉樹」「針葉樹」の検量線

16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存してあります。

● 上限値のアラーム設定

水分値が管理上限値を超えたときに、アラーム音を発するように設定できます。設定範囲は1～39%の間です。

● 水分値補正機能

管理状況に合わせ表示水分値を-9.9～+9.9%の間で補正することができ、実情に適合させることができます。

● 温度補正機能

測定場所の室温と乾燥直後の木材のように、温度差が著しい場合は測定値に影響します。これを自動的に補正します。

● オートパワーオフ機能

約5分間、操作を行わないと電源は自動的に切れます。



■ 付属のキャリングケース

■ 仕様

測定方式	電気抵抗式
測定対象	単板・木材全般
検量線	広葉樹用、針葉樹用（標準法：ISO13061-1） 樹種別用16種類
測定範囲	6～40%（広葉樹）、7～40%（針葉樹） 4～40%（樹種番号1～16・樹種により異なる） 20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
測定精度	20%未満：±0.5%、20%以上：±2.0% （いずれも、対基準抵抗の精度）
表示方法	デジタル（LCD）
分解能	0.1%
使用温度範囲	0～40℃
機能	自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定（1～39%またはOFF）、オートパワーオフ（約5分で自動OFF）、水分値補正（-9.9～9.9%）
電源	電池1.5V（単3アルカリ）×6、約0.45W
寸法・質量	110（W）×210（D）×50（H）mm、0.5kg
付属品	4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V（単3アルカリ）×6、取扱説明書、樹種番号表（和文・英文）×各1

Kett

株式会社ケット科学研究所

sales@kett.co.jp

http://www.kett.co.jp/

東京本社
東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507
☎03-3776-1111 ☎03-3772-3001

大阪支店
大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033
☎06-6323-4581 ☎06-6323-4585

札幌営業所
札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841
☎011-611-9441 ☎011-631-9866

仙台営業所 〒980-0802
仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル
☎022-215-6806 ☎022-215-6809

名古屋営業所 〒450-0002
名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル
☎052-551-2629 ☎052-561-5677

九州営業所
佐賀県鳥栖市東町1-1020-2 〒841-0035
☎0942-84-9011 ☎0942-84-9012

ご用命は

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com/