

“手軽”に“素早く”測定できるデジタル屈折計 (果糖:フルクトース)

果糖

食品
業界



どなたでも簡単に測定できます！

デジタル屈折計HI 96802は、サンプルの屈折率を測定しそれを果糖(フルクトース)に換算して表示します。測定範囲は0~85% massと広範囲で幅広い用途に対応しています。なお、測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に基づき、信頼性の高い測定が行えます。

主な特長

- ✓ 測定や校正はとても簡単
測定は、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
- ✓ 測定時間も約1.5秒であっという間。
- ✓ 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
- ✓ 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
- ✓ 大きな画面には測定値と温度を同時表示



品番	HI 96802	
品名	果糖(フルクトース)測定用デジタル屈折計	
%	測定範囲	0.0~85.0% mass
	検出単位	0.1% (精度: ±0.2%)
温度	測定範囲	0.0~80.0°C
	検出単位	0.1°C (精度: ±0.3°C)
校正	水 (蒸留水、精製水)	
温度補償	自動 (10~40°C)	
測定時間	約1.5秒 (測定必要量: 約2滴)	
発光源	Yellow LED	
セル	ステンレスリング&フリントガラスプリズム	
本体材質、防水	ABS樹脂、IP65	
電源	9Vアルカリ電池 1個 (約5000回の測定)	
自動電源オフ	約3分間の未使用后	
サイズ、重さ	幅192×奥行102×高さ67mm 420g	
価格(税抜)	29,000円	

<付属品>

本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他

ハンナ インストルメンツ・ジャパン株式会社



〒261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 NTT幕張ビル14F

TEL : 043-216-2601 FAX : 043-216-2602

E-mail : sales@hanna.co.jp

「ハンナジャパン」で検索



測定器の総合商社

株式会社 佐藤商事

SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎: 044-738-0622

FAX : 044-738-0623

<http://www.ureruzo.com>

<http://satosokuteiki.com>